

 FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá	¡ESTA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO SE DEBE LEER EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO!	Doc Ref: 2WMEPP0267_1
	PM MEC 2W INSP BOMBAS Y HOPPER	
PROPÓSITO	<i>Proporcionar al mantenedor/operador que ejecuta el trabajo, orientación en cuanto a los estándares de trabajo mínimos necesarios para preparar, ejecutar y completar de manera segura el trabajo contra el activo bajo mantenimiento.</i>	
ALCANCE	<i>Esta instrucción de trabajo forma un elemento esencial de la estrategia de mantenimiento aprobada contra el activo objetivo en mantenimiento. El objetivo principal de la instrucción es mantener la salud de los activos para mantener la seguridad del personal y los riesgos de producción para ALARP (tan bajos como sea razonablemente posible).</i>	

REQUERIMIENTOS DE LABOR			
Cantidad	Duración	HH	Especialidad
02	2	4	LINT – Industrial Technician

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES		
Cantidad	Código	Descripción
01	5218606	RAG, WIPING,50LBS
01	5598526	DEGREASER, INDUSTRIAL,274 CHESTERTON,350G

REQUERIMIENTOS DE HERRAMIENTAS	
Cantidad	Descripción
01	Camara digital

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE APOYO	
Cantidad	Descripción

Approval Controlled Detail	Aprobado		
Prepared By: Nils Sanchez	Revision	0	Issue Date: 01/07/2024
Approved By: Romer Vera	Review Date: 01/07/2024		
Approver's Signature: R.V	Doc Ref & Filename: PAN - Engineering - Dependability - PM's - Process Plant - All Documents (sharepoint.com)		



¡REALICE UN PIENSE! EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE SOP's RELEVANTES
¡NO OLVIDE SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD PIENSE! DEBE CUMPLETARSE UN PERMISO DE TRABAJO SEGURO AUTORIZADO SI EN EL TRABAJO SE ENCUENTRA CUALQUIER DAÑO FATAL DEL PIENSE.



 TFD #1 Espacios Confinados	 TFD #2 Trabajo en Altura	 TFD #3 Trabajo en Altura	 TFD #4 Equipo Móvil	 TFD #5 Control de Tierra	 TFD #6 Manejo de Material Peligroso
☐	☐	☐	☐	☐	☒
 TFD #7 Equipo en Movimiento	 TFD #8 Aislamiento de Energía	 TFD #9 Pérdida de Contención	 TFD #10 Explosivos y Voladuras	 TFD #11 Incendios y Explosiones	 TFD #12 Conducta Humana
☐	☐	☐	☐	☐	☒

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN / SIGNIFICADO	CÓDIGO
La tarea se completó y no se encontraron problemas	1
Completado, Problemas corregidos	2
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones	3
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar	4

LISTA DE ACTIVIDADES

**** Tareas estándar iniciales**

Nº1	Actividad	Límites aceptables	Código	Nota	Valor	Iniciales
1.1	Consultar toda la documentación y preparar las herramientas y consumibles.	-				
1.2	Leer el documento PM completo y los ATS, comprenderlos y realizar análisis de riesgos de las diferentes instrucciones.	-				
1.3	Informar al Supervisor de Operaciones de Turno/Área y al Operador de la Sala de Control de los trabajos de inspección previstos.	-				

**** Bombas Booster**

Nº	Actividad	Límites aceptables	Código	Nota	Valor	Iniciales
1.4	Inspeccionar motor eléctrico de booster 1, según checklist CHL-PM00267-0036	-				
1.5	Inspeccionar bomba booster 1, según checklist CHL-PM00267-0036	-				
1.6	Inspeccionar motor eléctrico de booster 2, según checklist CHL-PM00267-0037	-				
1.7	Inspeccionar bomba booster 2, según checklist CHL-PM00267-0037	-				

**** Bombas sumidero**

Nº	Actividad	Límites aceptables	Código	Nota	Valor	Iniciales
1.8	Inspeccionar motor eléctrico de bomba sumidero 1, según checklist CHL-PM00267-0038	-				
1.9	Inspeccionar bomba sumidero 1, según checklist CHL-PM00267-0038	-				

Approval Controlled Detail	Aprobado		
Prepared By: Nils Sanchez	Revision	0	Issue Date: 01/07/2024
Approved By: Romer Vera	Review Date: 01/07/2024		
Approver's Signature: R.V	Doc Ref & Filename: PAN - Engineering - Dependability - PM's - Process Plant - All Documents (sharepoint.com)		

** Hopper						
N°	Actividad	Límites aceptables	Código	Nota	Valor	Iniciales
1.10	Inspeccionar estado exterior de Hopper visualmente, * Si presenta fuga, reportar WO y crear WR para programar corrección.	Sin fugas				
1.11	Inspeccionar estado de válvulas manuales descarga de Hopper, * Si presenta fuga, reportar WO y ajustar. * Si la fuga es incontrolable, reportar WO y crear WR para programar corrección.	Sin fugas				
1.12	Acumulación de sedimentos y material extraño	Sin obstrucción de succión descarga				
** Tareas estándar finales						
N°	Actividad	Límites aceptables	Código	Nota	Valor	Iniciales
1.13	Limpiar el área de trabajo	Área limpia				
6.2	Informar sobre el termino de las actividades y entregar equipo a operación	Notificar a operaciones				



Figura 1: Vista general de bomba booster, el elemento 1 motor eléctrico, el elemento 2 indica el soporte de motor.

Approval Controlled Detail	Aprobado		
Prepared By: Nils Sanchez	Revision	0	Issue Date: 01/07/2024
Approved By: Romer Vera	Review Date: 01/07/2024		
Approver's Signature: R.V	Doc Ref & Filename: PAN - Engineering - Dependability - PM's - Process Plant - All Documents (sharepoint.com)		





Figura 2: Vista general de bomba. Elemento 1 indica el casing. Elemento 2 indica portarodamiento. El elemento 3 indica el soporte de portarodamiento.

Approval Controlled Detail	Aprobado		
Prepared By: Nils Sanchez	Revision	0	Issue Date: 01/07/2024
Approved By: Romer Vera	Review Date: 01/07/2024		
Approver's Signature: R.V	Doc Ref & Filename: PAN - Engineering - Dependability - PM's - Process Plant - All Documents (sharepoint.com)		

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Marque cualquiera de los criterios a continuación que pueda necesitar mejoras y explique cómo se puede mejorar.

 Cualquier inquietud de seguridad	 Tiempo de la herramienta	 Utilillaje Correcto	 Habilidades y conocimientos	 Formato de instrucciones de trabajo	 Secuencia de tareas	 Algo más
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Completado por	
Firma	
Fecha	

Supervisor	
Firma	
Fecha	

Auditoría de PM completada por	
Firma	
Fecha	

Auditoría de PM completada por	
Firma	
Fecha	

Comentarios de auditoria


MINERA PANAMÁ
CHECKLIST CHL-PM00267-0036
SAND COLLECTION FACILITIES BOMBAS BOOSTER
MECÁNICOS
 Cada 2W

Inspección del bomba booster 01 - SCF

Ítem	Imagen/Foto/Esquema	Lugar	Inspección	Atributo o condición		Estado		Acción	Observaciones
1			Funcionamiento de rodamientos de bomba	Ruido inusual:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Temperatura >80C:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
2	Estado de casing		Fisuras:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
			Corrosion:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
3	Estado de grasa en el sello		Ausencia de grasa en el sello		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
			Soltura de pernos		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
4			Estado de prensaestopa	Fuga excesiva:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Deformado:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Falta de lubricación:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corroído:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Temperatura >60C:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
5			Estado de pernos de anclaje de portarodamientos	Suelto o fracturada:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corroída:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
6			Estado de estructura de soporte portarodameintos	Fisuras:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corroída:		Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	

MINERA PANAMÁ
CHECKLIST CHL-PM00267-0036
SAND COLLECTION FACILITIES BOMBAS BOOSTER
MECÁNICOS
 Cada 2W

Inspección del bomba booster 01 - SCF

Ítem	Imagen/Foto/Esquema	Lugar	Inspección	Atributo o condición		Estado		Acción	Observaciones
7			Estado de correas de transmisión	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
8			Estado de guarda de seguridad	Roce:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Soltura:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
9			Estado de válvula check	Fugas o corrosión:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
Soltura de pernos				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
Perforacion de cuerpo:				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
10			Estado de válvula manual	Fugas:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Falta de componentes:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
11			Estado de soportes de tuberia succion/descarga	Sulta:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Fundacion fracturada:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
12			Estado de carcasa de motor	Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
Corroída:				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
13			Funcionamiento de rodamientos de Motor	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Temperatura >80C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
14			Variables operativas	Presion:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Flujo:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corriente:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		


MINERA PANAMÁ
CHECKLIST CHL-PM00267-0037
SAND COLLECTION FACILITIES BOMBAS BOOSTER
MECÁNICOS
 Cada 2W

Inspección del bomba booster 02 - SCF

Ítem	Imagen/Foto/Esquema	Lugar	Inspección	Atributo o condición	Estado		Acción	Observaciones	
1			Funcionamiento de rodamientos de bomba	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Temperatura >80C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
2			Estado de casing		Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
					Corrosion:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
3	Estado de grasa en el sello		Ausencia de grasa en el sello	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
			Soltura de pernos	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
4			Fuga excesiva:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
			Deformado:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
			Falta de lubricación:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
			Corroído:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
			Temperatura >60C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
5			Estado de pernos de anclaje de portarodamientos	Suelto o fracturada:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
			Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
6			Estado de estructura de soporte portarodameintos	Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
			Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			

MINERA PANAMÁ
CHECKLIST CHL-PM00267-0037
SAND COLLECTION FACILITIES BOMBAS BOOSTER
MECÁNICOS
 Cada 2W

Inspección del bomba booster 02 - SCF

Ítem	Imagen/Foto/Esquema	Lugar	Inspección	Atributo o condición		Estado		Acción	Observaciones
7			Estado de correas de transmisión	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
8			Estado de guarda de seguridad	Roce:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Soltura:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
9			Estado de válvula check	Fugas o corrosión:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
Soltura de pernos				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
Perforacion de cuerpo:				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
10			Estado de válvula manual	Fugas:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Falta de componentes:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
11			Estado de soportes de tuberia succion/descarga	Sulta:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Fundacion fracturada:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
12			Estado de carcasa de motor	Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
Corroída:				Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección			
13			Funcionamiento de rodamientos de Motor	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Temperatura >80C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
14			Variables operativas	Presion:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Flujo:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		
				Corriente:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección		

MINERA PANAMÁ
CHECKLIST CHL-PM00267-0038
SAND COLLECTION FACILITIES BOMBAS BOOSTER
MECÁNICOS
Cada 2W

Inspección del bomba Sump Pump 01- SCF

Ítem	Imagen/Foto/Esquema	Lugar	Inspección	Atributo o condición	Estado		Acción	Observaciones
1			Funcionamiento de rodamientos de bomba	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Temperatura >80C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
3			Estado de grasa en el sello	Ausencia de grasa en el sello	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Soltura de pernos	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
5			Estado de pernos de anclaje de portarodamientos	Suelto o fracturada:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
6			Estado de estructura de soporte portarodameintos	Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
7			Estado de correas de transmisión	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
8			Estado de guarda de seguridad	Roce o ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Soltura:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
11			Estado de tuberías HDPE:	Presencia de fugas:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
12			Estado de carcasa de motor	Fisuras:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
					Corroída:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección
13			Funcionamiento de rodamientos de Motor	Ruido inusual:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
					Temperatura >80C:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección
			Cajon de la bomba:	Inclinacion de cajon >20°:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	
				Corriente:	Si	No	reportar en la WO y solicitar creación de WR para programar corrección	